


Schema elettrico Wiring diagram




Collegamento con driver dimmer 0/1-10V (senza usare AC OUT)

Connect with 0/1-10V dimming driver (non use AC OUT)

Funzione Push-DIM


Push-Dim Function

- Pressione breve:** accende o spegne la luce.
- Pressione lunga (1-s):** premere e tenere premuto per diminuire l'intensità luminosa, con ogni altra pressione prolungata, il livello di luce va nella direzione opposta.
- Short press:** Turn on or off light.
- Long press (1-s):** Press and hold to step-less dimming, with every other long press, the light level goes to the opposite direction.



Collegamento con driver dimmer 0/1-10V (senza usare AC OUT)

Connect with 0/1-10V dimming driver (non use AC OUT)




Collegamento con driver dimmer 0/1-10V (usare AC OUT e relè o contattore)

È necessario un relè o contattore AC aggiuntivo quando la corrente di ingresso totale del carico è superiore a 1,5 A o la corrente di punta è maggiore di 15A.

Connect with 0/1-10V dimming driver (use AC OUT and relay or contactor)

An additional AC relay or contactor is needed when total input current of the load is higher than 1.5A or inrush current is greater than 15A.

Montaggio tipico a parete con scatola di giunzione Typical wall junction box mounting



Associazione Telecomando / Match Remote Control

L'utente finale può scegliere tra le due modalità di associazione/cancellazione adatte:
End user can choose the suitable match/delete ways. Two options are offered for selection:

Usa il pulsante Match del controller Use the controller's Match key

Associazione:

Premere brevemente il tasto match, premere immediatamente il tasto on/off (telecomando a zona singola) del telecomando.

Cancellazione:

Tenere premuto il tasto match per 5 secondi per eliminare tutte le associazioni, la luce lampeggia 5 volte significa che tutti i telecomandi abbinati sono stati eliminati.

Match:

Short press match key, immediately press on/off key (single zone remote) or zone key (multiple zone remote) of the remote.

Delete:

Press and hold match key for 5s to delete all match, the light blinks 5 times means all matched remotes were deleted.

Usa il riavvio dell'alimentazione Use Power Restart

Associazione:

Spegnere l'alimentazione, quindi riaccenderla, premere immediatamente brevemente il tasto on/off (telecomando a zona singola) 3 volte sul telecomando. La spia lampeggia 3 volte significa che la corrispondenza è andata a buon fine.

Cancellazione:

Spegnere l'alimentazione, quindi riaccenderla, premere immediatamente brevemente il tasto on/off (telecomando a zona singola) 5 volte sul telecomando. La spia lampeggia 5 volte significa che tutti i telecomandi abbinati sono stati eliminati.

Match:


Switch off the power, then switch on power again, immediately short press on/off key (single zone remote) or zone key (multiple zone remote) 3 times on the remote. The light blinks 3 times means match is successful.

Delete:


Switch off the power, then switch on power again, immediately short press on/off key (single zone remote) or zone key (multiple zone remote) 5 times on the remote. The light blinks 5 times means all matched remotes were deleted.

Impostazioni dimmer 0-10 V o 1-10 V 0-10V or 1-10V dimming setting

0-10V Dimmer



1-10V Dimmer



Selezionare il dimmer 0-10V o il dimmer 1-10V in base al driver LED dimmerabile.
Select 0-10V dimmer or 1-10V dimmer according to dimmable LED driver.

0/1-10V RF + Push Dimmer
DIM-O10